

Hajsimító eszköz használati utasításai

Eszköz beállítása

1. Vegye le a fedőt.
2. Dugja be a kábelt az eszközbe.
3. Csatlakoztassa a USB kábel másik végét egy adapterhez, laptophoz, stb.

Miután a kábel csatlakoztatva van, néhány másodpercig nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ugyanezen a gombon különböző hőmérsékletek között is váltogathat (180, 160 és 150 Celsius fok). Az eszköz körülbelül 2 perc alatt éri el a 100 Celsius fokot, és 5 perc alatt a 170 Celsius fokot.

Figyelmeztetés:

- Ha az eszköz túlmelegszik, a LED villogni kezd.
- Az eszköz 3-5 perc alatt eléri a maximális hőmérsékletet.
- Ne fedje le az eszközt, amikor be van kapcsolva.

Hajformázás

1. Először fésülje meg a haját egy kefével vagy fésűvel.
2. Egy kézzel tartsa meg a haj tincset.
3. Lassan húzza meg a kefét a haj tövétől a végéig.
4. Ismétlje meg más tincseken is.

Figyelmeztetés: Ne hagyja a kefét több mint 10 másodpercig ugyanazon a helyen, mert ez károsíthatja a haját.

Beborulás befelé

1. Tartsa meg a haj tincseinek a végét, amit befelé szeretne borulni a belső felé.
2. Fésülje meg a haját a fésűvel az oldalon, tekerje körbe a fésű körül, majd boruljon be befelé néhány másodpercig.

Beborulás kifelé

1. Tartsa meg a haj tincseinek a végét a belső felé a kifelé.
2. Tekeresse a haját a fésű körül, majd boruljon be kifelé, tartsa néhány másodpercig, majd távolítsa el az elektromos hajfésűt.

Térfogatos frizura

1. Emelje fel a fej tetején egy hajtincset, és helyezze el a fésűt a gyökérhez közel a belső oldalon.
2. Tartsa meg 3-6 másodpercig, majd húzza el a hajgyenesítő fésűt a haj végéig."